

Maxi Sky 440



Rengjør og desinfiser før nye pasienter og når det er mistanke om kontaminering.

Rengjør

1. Bruk en klut fuktet med vann for å fjerne rester fra løfteren og tilbehør fra øverst til nederst.
2. Bruk en fuktig klut med varmt vann blandet med et mildt vaskemiddel.
3. Skrubbe utstyret fra øverst til nederst, slik at alle synlige rester blir fjernet.
4. Bruk rent vann for å skylle bort gjenværende rengjøringsmiddel.
5. Tørk rent med en tørr klut.

FORSIKTIG

Ikke sprut vann på, fukt eller senk enheten i vann. Løfteren er en elektrisk enhet, og vann kan skade enheten.

For at hjulene på løpevognen skal trille best mulig, må du rengjøre innsiden av skinnen hver 4. måned. Det gjør du ved å legge en fuktig klut inn i åpningen og dra den fra den ene enden av skinnen til den andre.

Områdene i listen er steder der det mest sannsynlig samler seg smuss og mikrober. Vær spesielt oppmerksom på:

- Kabinettkryss i plast
- Lomme til håndkontroll
- Plasthulrom
- Kabinettjørner
- Produktetikettens kant
- Gummistopper
- Membrankant
- E-stop-hulrom
- Skruehulrom
- Kabinettkryss
- Remåpning

Desinfiser

6. Tørk av Maxi Sky 440 og tilbehøret med en rengjøringsoppløsning med ett av de kompatible desinfeksjonsmidlene.
7. Gni løfteren godt med våtserviettene for å oppnå en effektiv desinfisering av hele overflaten.
8. Ikke bruk fenol, klor eller andre løsemidler som kan skade overflatebehandlingen.