



Bouton/témoin	Fonction
1	Lorsque le témoin jaune s'allume : Un programme est en cours d'exécution. La température et la phase de nettoyage s'affichent.
2	Lorsque le témoin vert s'allume : Le programme est terminé. Le témoin vert s'éteint lorsque la porte est ouverte et la température maximale du procédé est affichée.
3	Lorsque le témoin rouge s'allume : l'appareil n'a pas atteint la température de désinfection ou une autre erreur s'est produite (code d'erreur F).
4	Écran.
5	Ouvrir/fermer la porte.
6	Capteur pour ouvrir/fermer la porte et pour démarrer le programme présélectionné.

	U1/U4	Niveau faible de produit
	U7	Avertissement : température élevée des objets

Pour les messages d'erreur de type F, reportez-vous au mode d'emploi.