



	機能
1	黄色に点滅 プログラムを中止できます。 黄色: プログラムが作動中です。ディスプレイは、例として洗浄フェーズなどの現在の状態を示しています。
2	緑色: プログラムは完了しています。ドアが開くとライトが消えて、例として最高温度等のプログラムサマリーが短時間ウィンドウに表示されます。
3	赤色: エラー表示 ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。
4	ディスプレイ サービス担当者は、ディスプレイに表示される情報を設定することができます。
5	汚れが軽いアイテム向けのエコノミープログラムを選択するためのボタンです。
6	標準的な汚れのアイテム向けの標準プログラムを選択するためのボタンです。
7	プログラム開始用ボタン。

コード	説明	項目
U1	スケール防止剤が少なくなりました	スケール防止剤を補充してください。
U2	洗浄剤が少なくなりました	洗浄剤を補充してください。
U3	リンス剤が少なくなりました	リンス剤を補充してください
U7	器材が高温のため注意	アイテムを冷却してください。
U9	長時間不使用警告	機器が72時間使用されていません。機器を使用してアイテムを洗浄する前に、一度空のチャンバーで運転を実行する必要があります。
H6	ドアが開いた状態で起動	ドアを閉じます (機器が新たに運転を試みます)。エラーが再度発生する場合は、認定サービス担当員に連絡してください。
H7	ドアをロックできません	エラーを確認します。エラーが再度発生する場合は、認定サービス担当員に連絡してください。新たに運転を実施します。エラーが再度発生する場合は、認定サービス担当員に連絡してください。
H8	ドアをアンロックできません	エラーを確認します。エラーが再度発生する場合は、認定サービス担当員に連絡してください。

Fタイプのエラーコードについては「取扱説明書」をご参照ください。