



	FUNKTION
1	Blinker gult: Programmet kan afsluttes. Gul: Et program er i gang. Displayet viser den aktuelle status, f.eks. rengøringsfase og temperatur.
2	Grøn: Programmet er gennemført. Lampen slukker, når døren åbnes, og displayet viser kortvarigt en programopsummering i vinduet, f.eks. maks. temperatur.
3	Rød: Fejlangivelse. Displayet viser en fejlmeddelelse.
4	Display. En servicetekniker kan indtaste de oplysninger, der skal vises i displayet.
5	Knap til valg af økonomiprogram for let urene enheder.
6	Knap til valg af normalt program for normalt urene enheder.
7	Knap til start af en proces.

KODE	DESCRIPTION	FORHOLDSREGEL
U1	Afkalker, lavt niveau	Påfyld afkalkningsmiddel.
U2	Detergent, lavt niveau	Påfyld detergent.
U3	Afspændingsmiddel, lavt niveau	Påfyld afspændingsmiddel.
U7	Advarsel om høj temperatur for gods.	Lad godset køle ned.
U9	Inaktivitets-advarsel	Maskinen har været inaktiv i 72 timer. Der skal køres et program med tomt kammer, før maskinen bruges til rengøring af gods.
H6	Forsøg på start med åben dør	Luk døren (maskinen forsøger at starte igen). Kontakt autoriseret servicepersonale, hvis fejlen opstår igen.
H7	Kan ikke lukke dør	Bekræft fejlen. Luk døren korrekt. Prøv at starte igen. Kontakt autoriseret servicepersonale, hvis fejlen opstår igen.
H8	Kan ikke åbne dør	Bekræft fejlen. Kontakt autoriseret servicepersonale, hvis fejlen opstår igen.

Se "Brugsanvisningen" vedr. type F-fejlkode.