GUIDA RAPIDA

Ninjo

CE 2797



	FUNZIONAMENTO
1	Giallo lampeggiante: il programma può essere arrestato. Giallo: programma in corso. Il display indica lo stato corrente, ad es. la fase e la temperatura di pulizia.
2	Verde: il programma è stato completato. La spia verde si spegne quando viene aperto il portellone e per un periodo limitato compare una sintesi del programma sul display, ad es. la temperatura massima.
3	Rosso: indicazione di errore. Il display mostra un messaggio di errore.
4	Display. Un tecnico di assistenza può inserire le informazioni che saranno visualizzate sul display.
5	Pulsante per la scelta del programma economico per presidi poco sporchi.
6	Pulsante per selezionare il programma normale per presidi normalmente sporchi.
7	Pulsante per avviare un programma.

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA RISOLUTIVA
U1	Anticalcare in esaurimento	Riempire il contenitore dell'anticalcare.
U2	Mezzo di processo in esaurimento	Riempire il contenitore del mezzo di processo.
U3	Ausilio di risciacquo in esaurimento	Riempire il contenitore dell'ausilio di risciacquo.
U7	Avvertenza per articoli a temperatura elevata	Lasciare raffreddare i presidi.
U9	Allarme di inattività	La macchina è stata inattiva per 72 ore. Eseguire un ciclo di lavaggio a camera vuota prima di utilizzare la macchina per la pulizia dei presidi.
H6	Tentativo di avvio con portellone aperto	Chiudere il portellone (la macchina esegue un nuovo tentativo di avvio). Se l'errore persiste, rivolgersi a personale di assistenza autorizzato.
H7	Impossibile bloccare il portellone	Confermare l'errore. Chiudere il portellone correttamente. Provare ad avviare di nuovo. Se l'errore persiste, rivolgersi a personale di assistenza autorizzato.
H8	Impossibile sbloccare il portellone	Confermare l'errore. Se l'errore persiste, rivolgersi a personale di assistenza autorizzato.

Per codici di errore di tipo F, consultare le "Istruzioni per l'uso".

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo EMPOWERING MOVEMENT

6001313702_2IT • 2023-12