



FUNKSJON	
1	Blinker gult: Programmet kan avsluttes. Gul: Et program kjører. Displayet viser gjeldende status, f.eks. rengjøringsfasen og temperaturen.
2	Grønn: Programmet er ferdig. Lampen slukkes når døren åpnes, og i en kort tidsperiode viser displayet et programsammendrag i vinduet, f.eks. høyeste temperatur.
3	Rød: Feilkodeindikator. Displayet viser en feilmelding.
4	Display. En servicetekniker kan angi informasjonen som skal vises på displayet.
5	Knapp for valg av økonomiprogram for lett tilsmusset gods.
6	Knapp for valg av normalt program for normalt tilsmusset gods.
7	Knapp for programstart.

KODE	BESKRIVELSE	TILTAK
U1	Avkalkingsmiddel, lavt nivå	Fyll på avkalkingsmiddel.
U2	Prosessmiddel, lavt nivå	Fyll på prosessmiddel.
U3	Skyllemiddel, lavt nivå	Fyll på skyllemiddel.
U7	Advarsel om høy godstemperatur	La godset avkjøles.
U9	Advarsel ved inaktivitet	Maskinen har vært inaktiv i 72 timer. Kjør et program med tomt kammer før maskinen brukes til å vaske gods.
H6	Startforsøk med åpen dør	Lukk døren (maskinen gjør et nytt startforsøk). Kontakt autorisert servicepersonell hvis feilen vedvarer.
H7	Kan ikke låse døren	Bekreft feilen. Lukk døren på riktig måte. Prøv å starte prosessen på nytt. Kontakt autorisert servicepersonell hvis feilen vedvarer.
H8	Kan ikke låse opp døren	Bekreft feilen. Kontakt autorisert servicepersonell hvis feilen vedvarer.

Se typer av F-feilkoder i «Bruksanvisning».