



FUNCIONALIDADE	
1	Amarela intermitente: O programa pode ser terminado. Amarelo: Um programa encontra-se em execução. O ecrã mostra o estado atual, por exemplo, a fase de limpeza e a temperatura.
2	Verde: o programa está concluído. A luz apaga-se quando a porta é aberta e, durante um curto espaço de tempo, o ecrã apresenta um resumo do programa no visor, por exemplo, a temperatura máxima.
3	Vermelho: Indicação de erro. O ecrã apresenta uma mensagem de erro.
4	Ecrã. A informação a ser apresentada no ecrã pode ser definida por um técnico de assistência.
5	Botão para escolher o programa económico para itens pouco sujos.
6	Botão para escolher o programa normal para itens normalmente sujos.
7	Botão para iniciar um programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA
U1	Nível baixo do agente de descalcificação.	Encha o depósito com descalcificador.
U2	Nível baixo de agente de processo	Encha o depósito com agente de processo.
U3	Nível baixo de abrillantador	Encha o depósito com abrillantador.
U7	Aviso de temperatura elevada para os objetos	Deixe os artigos arrefecer.
U9	Aviso de inatividade	A máquina esteve inativa durante 72 horas. É necessário executar um programa com uma câmara vazia antes de utilizar a máquina para limpar artigos.
H6	Tentativa de arranque com porta aberta	Feche a porta (a máquina faz uma nova tentativa de arranque). Se o erro ocorrer novamente, contacte o pessoal de assistência autorizado.
H7	Não é possível trancar a porta	Confirme o erro. Feche a porta corretamente. Tente novamente do início. Se o erro ocorrer novamente, contacte o pessoal de assistência autorizado.
H8	Não é possível destrancar a porta	Confirme o erro. Se o erro ocorrer novamente, contacte o pessoal de assistência autorizado.

Para códigos de erro F, consulte as “Instruções de Utilização”.