



	ФУНКЦИЯ
1	Мигающий желтый: программу можно завершить. Желтый: программа выполняется. На дисплее отображается текущее состояние, например, фаза очистки и температура.
2	Зеленый: программа завершена. Когда дверца открыта, лампочка гаснет, и на дисплее на короткое время отображается сводка по программе, например, максимальная температура.
3	Красный: индикация ошибки. На дисплее показано сообщение об ошибке.
4	Дисплей. Специалист сервисной службы может указать, какую информацию выводить на дисплей.
5	Клавиша выбора программы минимальной обработки для предметов легкой степени загрязнения.
6	Клавиша выбора стандартной программы обработки для предметов средней степени загрязнения.
7	Клавиша для запуска программы.

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЕЙСТВИЕ
U1	Средство для удаления накипи, низкий уровень	Добавьте средство для удаления накипи.
U2	Рабочий реагент, низкий уровень	Добавьте рабочий реагент.
U3	Ополаскиватель, низкий уровень	Добавьте ополаскиватель.
U7	Предупреждение о высокой температуре предметов	Дайте предметам остыть.
U9	Предупреждение о неиспользовании	Машина не использовалась 72 часа. Перед использованием машины для очистки необходимо запустить программу без загрузки предметов.
H6	Повторите попытку при открытой дверце	Закройте дверцу (машина попытается запуститься). При повторном возникновении ошибки обратитесь к уполномоченному обслуживающему персоналу.
H7	Невозможно заблокировать дверцу	Подтвердите сообщение об ошибке. Правильно закройте дверцу. Попробуйте запустить машину заново. При повторном возникновении ошибки обратитесь к уполномоченному обслуживающему персоналу.
H8	Невозможно разблокировать дверцу	Подтвердите сообщение об ошибке. При повторном возникновении ошибки обратитесь к уполномоченному обслуживающему персоналу.

Информацию об ошибках с кодом F см. в «Инструкциях по применению».