

Maxi Sky 2



WARNUNG



Immer eine Schutzbrille und Handschuhe tragen, um Augen- und Hautschäden zu vermeiden. Bei Berührung mit viel Wasser abspülen. Wenn Augen oder Haut gereizt sind, an einen Arzt wenden. Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung sowie das Sicherheitsdatenblatt des Desinfektionsmittels durch.

Zulässige Desinfektionsmittel	Quartäres Ammonium ≤ 0,21 % (2.100 ppm)	Isopropyl- alkohol ≤ 70 %	Phenolisch ≤ 1,56 % (15.600 ppm)	Bleichmittel ≤ 1 % (10.000 ppm)	Peressigsäure ≤ 0,25 % (2.500 ppm)	Wasser- stoffperoxid ≤ 1,5 %
Modell Basic Ceiling Lifter und Modell Maxi Sky 2 Deckenlifter (gewebtes Befestigungsband)	X	X	X			
Modell Maxi Sky 2 Infection Control (nichtporöses Befestigungsband)	X	X	X	X	X	X
Weitere Zubehörartikel * und **	X	X	X	X	X	X
2-Punkt-Aufhängung, mittelgroß (700-05461-BOX) & 4-Punkt-Aufhängung (700-05443)	X	X	X			
Liegendaufhängung (700-19522) & Leichentragen (700-05380, 700-05385, 700-05382 & 700-05387)	X	X	X			
Manuelles offenes DPS (700-19340-BOX)	X	X	X	X		
2-Punkt-Aufhängung, mittelgroß (700-19415)	X	X	X	X***	X***	X***
Kleine 2-Punkt-Aufhängung (700-19420) & mittelgroße 2-Punkt-Aufhängung Infection Control (700-19470)	X	X	X	X	X	X
4-Punkt-Aufhängung (700-19430) & Liegendaufhängung (700-15695)	X	X	X	X	X	X
Manuelles flaches DPS (700-19475 & 700-19200)	X	X	X	X	X	X
Manuelles offenes DPS (700-19480)	X	X	X	X	X	X
Mittelgroßes PDPS (700-19350) & großes PDPS (700-19355)	X	X	X	X	X	X

* Metallteil des WCS-Anschlusses kann nach wiederholter Exposition gegenüber Bleichmittel und Wasserstoffperoxid korrodieren.

** Das Kabel zur Befestigung der Handbedienung sowie das WCS- und PDPS-Kabel können nach wiederholtem Kontakt mit Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid leicht verschmutzen.

*** Die Abdeckung für dieses bestimmte Modell kann aus Vinylpolsterung oder Kunststoff sein. Diese Desinfektionsmittel nicht für Vinyl verwenden.

Vor jedem neuen Patienten reinigen und desinfizieren.

Notwendiges Zubehör:

- Schutzbrille und Schutzhandschuhe
- Einweglappen

Reinigung

1. Verwenden Sie ein mit Wasser getränktes Tuch, um sichtbare Rückstände vom Lifter und von dessen Zubehör, von oben nach unten, zu entfernen.
2. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit einer Mischung aus warmem Wasser und einem Reinigungsmittel.
3. Wischen Sie das Gerät von oben nach unten ab, um Rückstände zu entfernen.
4. Wischen Sie alle Reste der Reinigungsflüssigkeit mit einem sauberen, feuchten Tuch und klarem Wasser ab.
5. Wischen Sie dann mit einem trockenen Tuch nach.

In den nachstehenden Bereichen ist die höchste Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein von Schmutz und Mikroben gegeben. Besonders zu beachten sind:

- Seitenkante der Handbedienung
- Rückseite der Handbedienung mit Griff
- Gelenk zwischen Aufhängung und Befestigungsband
- Rahmen und Abdeckung der Aufhängung
- Ende der Not-Aus-Schnur
- Befestigungsband

Reinigen/Desinfizieren

6. Wischen Sie den Maxi Sky 2 und die Zubehörteile mit einer Lösung bestehend aus den geeigneten Desinfektionsmitteln ab.
7. Die Desinfektionsmethoden müssen die lokalen und nationalen Bestimmungen erfüllen, abhängig von der Gesundheitseinrichtung oder dem Land, in dem das Produkt verwendet wird. Wenn Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich an den örtlichen Spezialisten für Infektionskontrolle.

