


Alenti

Télécommande Panneau de commande



Soulever le siège.



Abaissier le siège.




Serrer le frein central.
Témoin clignotant = freins activés





Relâcher le frein central.


Arrêt d'urgence



Montée/Descente d'urgence



Dossier



Bras de poignée

