GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE - FONCTIONS

Miranti

CE 2797

Télécommande Panneau de commande



Lever la civière.

Abaisser la civière.

Lever le dossier.

Abaisser le dossier.

Serrer le frein central.
Témoin clignotant = freins activés.

Relâcher le frein central.

Arrêt d'urgence



Appuyer sur le bouton et retirer la batterie.

Montée/Descente d'urgence

1



Débrancher la télécommande.

2



Insérer un objet mince et contondant dans l'orifice et appuyer pour soulever ou abaisser le brancard élévateur d'hygiène.
Ne pas utiliser d'objet pointu.

Dossier et corde à crochet

1



Fixer la corde à crochet à la tête du bouton sur le côté de la civière.

2



Tourner le crochet vers le haut.

3

Utiliser ces boutons pour élever et abaisser le dossier

arjo with people in mind

Protection latérale et poignée de sécurité du patient

1



Soulever la poignée vers le haut.

2



Abaisser la poignée loin de la tête du patient.

3



Positionner la protection latérale.

Déplacement motorisé







Appuyer et maintenir le bouton enfoncé pour abaisser la cinquième roulette et démarrer le moteur d'entraînement électrique.

Coussin de cuisses

Fixation



Retrait