





Activar y desactivar el freno





Fijación del reposabrazos




Ajuste de la altura del reposabrazos




Ajuste de la anchura del reposabrazos




Extracción del reposabrazos




Ajuste de la longitud del reposapiés




Ajuste de la longitud adicional del reposapiés





Extracción del reposapiés




Ajuste de la anchura del apoyo del hombro



Abatir hacia abajo el apoyo del hombro




Abatir hacia arriba el apoyo del hombro




Batería




Extracción de la batería




Colchones




Correas de sujeción del colchón



Puntos de sujeción del colchón



Colocación de la correa de sujeción del colchón



Retirada de la correa de sujeción del colchón

