








# Maxi Twin

## ハンドコントロール




-  上昇
-  下降
-  リクライニングポジション
-  シッティングポジション (座位)
-  シャーシ脚部を閉じる
-  シャーシ脚部を開く



## 緊急停止




## 非常ロアリング




## ブレーキ



## シャーシレッグの調整幅



## スリングを取り付けます。



## スリングを取り外します。

