




Zabrzďte kolečka




Odbrzďte kolečka




Ovladač



Duální ovládací spínač



Systémová chyba zrušení spuštění



Tlačítko nouzového zastavení



Připojení poutkového vaku



Čistění a dezinfekce

Při čištění otřete hadříkem navlhčeným v roztoku teplé vody a jemného čisticího prostředku. Při dezinfekci celý výrobek otřete dezinfekčními ubrousky určenými na pevné povrchy a napuštěnými jemným čisticím prostředkem.