




Lås bromsen




Lösa bromsen




Handkontroll




Dubbelreglage




Nödsänkning



Nödstoppsknapp



Fästa sele med öglor



Rengöring och desinficering

Rengör genom att torka av med en trasa fuktad med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Desinficera genom att gnugga hela produkten med "desinficeringsdukar för hårda ytor" som är impregnerade med ett mildt rengöringsmedel.