

DUSCHVAGN

# Concerto och Basic



Concerto och Basic duschvagn underlättar effektiva dusch- och hygienrutiner för vårdberoende patienter som behöver ligga ned. Främjar en korrekt arbetsställning.

## Främjar en korrekt arbetsställning

Både Concerto och Basic kan höjas och sänkas så att vårdpersonalen kan arbeta i en bekväm position. Höjdjustering utförs med en hydraulpump. Concerto finns även i en eldriven modell.

## Ger komfort och stöd

För ökad komfort, stöd och lättare positionering av patienten är Concerto och Basic utformade med en vadderad madrass, huvudkudde och en kilformad kudde. Concerto har också ett ryggstöd som kan regleras i tre lägen. Concerto kan även lutats i sidled för enklare rengöring och torkning.

## Enkel att manövrera

Två av hjulen på Concerto har rak styrning för att underlätta transport i korridorer, och automatisk horisontell nivåinställning när den sänks ned mot en säng.

## ARJOS MOBILITETSGALLERI



D



E

## Viktiga funktioner

### SIDOGRINDAR

Låsbara och fällbara sidogrindar som underlättar förflyttning i sidled

### STÄLLBAR I HÖJD

Med pedal och hydraulpump eller eldrivet ställdon för enkel höjdjustering



VADDERAD PU-MADRASS för patientkomfort och möjlighet till grunda bad

AVTAPPNINGSSLANG

SÄKERHETSBRÖMSAR PÅ ALLA FYRA STYRHJUL

### TEKNISK SPECIFIKATION

Maximal säker arbetslast	175 kg (385 lbs)
Maximal vikt för patient	150 kg (330 lbs)
Lyfthöjd	320 mm (12 1/2") hydraulisk 300 mm (11 3/4") elektrisk
Höjd, duschvagnens högsta position	740-1 060 mm (29-41 3/4") hydraulisk 740-1 040 mm (29-41") elektrisk
Vikt	72 kg (159 lbs) Basic 75 kg (165 lbs) Concerto hydraulisk 79 kg (174 lbs) Concerto elektrisk
Bredd, bår	620 mm (23 13/32")
Totalbredd (inklusive sidogrindar)	755 mm (29 3/4")
Totallängd (olika längder på duschvagnarna)	1 600 mm, 1 850 till 1 950 mm, 2 250 mm (63 till 76 3/4", 88 1/2")
Underredets längd (inklusive hjulram)	1 155 mm (45 1/2")
Underredets höjd	160 mm (6 1/4")
Temperatur	+10 till +40 °C (+50 till +104 °F) användning -20 till +70 °C (-4 till +158 °F) transport -20 till +70 °C (-4 till +158 °F) förvaring
Luftfuktighet	30-75 % användning 10-80 % transport 10-80 % förvaring

### UTRYMMESKRAV

- Det blå området visar den minsta arbetsyta som krävs för att personalen ska kunna använda hjälpmedlen på ergonomiskt rätt sätt från ena sidan.
- Det ljusblå området visar hur mycket arbetsytan måste utvidgas för att underlätta åtkomligheten från valfri sida.

Mer information om installationskrav finns på arkitektportalen på [www.arjo.com](http://www.arjo.com)

