GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA - CONTROLOS

Sara Combilizer

Painel de controlo



Comando manual



Ativa o **modo de posição em pé**.

Ativa o **modo normal**.

Modo normal - move a cadeira ou a maca para cima.
Modo de posição em pé - sobe a maca para a posição de mesa inclinável.

Modo normal - move a cadeira ou a maca para baixo.
Modo de posição em pé - baixa a mesa inclinável para a posição de maca.

Modo normal - muda a posição de maca para cadeira.
Modo de posição em pé - não disponível.

Modo normal - muda a posição de cadeira para maca.
Modo de posição em pé - não disponível.

Modo normal - Seta para a esquerda - inclina a cadeira ou maca para cima para a posição horizontal.
Modo de posição em pé - não disponível.
Modo normal - Seta para a direita - inclina a cadeira ou a maca para trás para a posição de Trendelenburg.
Modo de posição em pé - não disponível.

Modo normal - inclina a cadeira ou a maca para a esquerda.
Modo de posição em pé - inclina a mesa inclinável para a esquerda.

Modo normal - inclina a cadeira ou a maca para a direita.
Modo de posição em pé - inclina a mesa inclinável para a direita.

arjo
with people in mind

Cadeira - para cima ou para baixo
Maca - para cima ou para baixo

Maca para mesa inclinável -
Mesa inclinável para maca



Maca para cadeira -
Cadeira para maca



Inclinar cadeira para trás -
Inclinar cadeira para a posição vertical

Maca para posição de Trendelenburg –
Posição de Trendelenburg para maca



Inclinação para a esquerda ou para a direita