Flowtron ACS900

CE 2797



Indicador de eletricidade
Não aceso: a alimentação elétrica está desligada.
Aceso, verde: a alimentação elétrica ligada.

Botão de alimentação
Para ligar: Prima e mantenha premido durante cerca de 2 segundos. A bomba vai diretamente para o modo Em espera.
Para desligar: Prima e mantenha premido durante cerca de 2 segundos.

Botão de comando central
Prima para iniciar a terapia.
Prima continuamente para interromper a terapia.

Botão de comando esquerdo
Prima para silenciar o alarme sonoro.
Prima continuamente para aceder às Configurações de Volume do Alarme Sonoro.

Botão de comando direito
Prima continuamente para aceder ao modo Repor Tempo de Funcionamento do Paciente.

888 mmHg **Indicador de pressão do acessório**

Indicadores de tipo e enchimento do acessório

Ligado e não insuflado	Ligado e insuflado	
		Pés
		Perna uniforme (ou perna e coxa)
Tri Pulse	Tri Pulse	Perna sequencial (Tri Pulse) (ou perna e coxa)

1
2 **Números do conector de tubos**

Indicador de alarme sonoro silenciado

Indicador do estado do alarme sonoro
Durante o alarme: indica que o alarme pode ser silenciado.

Indicadores de aviso e alarme

Foi detetado um alarme que pode causar uma interrupção da terapia.

Pressão baixa ou fuga no acessório.

Tubagem dobrada ou bloqueada.

Temperatura elevada.

Foi detetada uma falha no hardware ou é necessária manutenção periódica.

Indicador do volume

Aguardar – indicador de inicialização

Indicador de iniciar a terapia
Apresentado no modo Em espera quando pelo menos um acessório está ligado.

Indicador de parar a terapia
Apresentado no modo Em funcionamento.

Indicadores de alimentação elétrica

Bomba ligada à fonte de alimentação elétrica.

Bomba NÃO ligada à fonte de alimentação elétrica.

Indicadores da bateria

Bateria vazia

Bateria ¼ cheia

Bateria ½ cheia

Bateria ¾ cheia

Bateria cheia

888 h **Indicador do tempo de terapia**

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

526936PT_04 • 02/2021

arjo
with people in mind